

## UPUTSTVO ZA UGRADNJU GRP SEPARATORA

Istovar i montažu separatora obavljati dizalicom odgovarajuće nosivosti (ili drugim uređajem za manipulaciju teretima odgovarajuće nosivosti).

Zaptivanje između elemenata (tela separatora i elementa za povišenje) sa zaptivnim elementima (zaptivkama) u isporuci.

Pre montaže elementa za povišenje treba "vrat" separatora i gumenu zaptivku elementa za povišenje namazati mašću za montažu plastičnih cevi.

Za osiguranje nosivosti podloge potrebno je:

1. zbijanjem vodopropusnog nasipnog materijala minimalne debljine zbijenog sloja 30cm pri čemu treba postići zbijenost od min. 80% po Proctoru;

2. koristiti podložni beton (površine bar 30% veće od osnove separatora) - koristi se kada zbijenjem podloge nije moguće postići 15 MN/m<sup>2</sup>.

Nosivu podlogu pripremiti na 2 do 3cm nižu kotu od date kako bi se prilikom montaže (spuštanja u iskop) kontrolom visine uliva utvrđila stvarna potrebna kota podloge da bi se separator spojio na odvodnu instalaciju.

Nakon montaže separatora unutrašnjost separatora zaštiti od upadanja nečistoča, smeća, građevnog otpada i sl.

Tokom montaže, pre puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se ne smeju koristiti oštetići predmeti koji mogu oštetići elemente separatora.

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

VODONEPROPUSNOST SEPARATORA SE POTVRĐUJE ISPITIVANJEM PO ZAVRŠETKU MONTAŽE I NIJE UKLJUČENA U OBIM ISPORUKE (ISPITIVANJE JE POTREBNO IZVESTI U SKLOPU ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI CIJELOKUPNE INSTALACIJE)!



ACO Građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

NAZIV:

Kratko uputstvo za ugradnju GRP separatora