

## UPUTSTVO ZA UGRADNJU GRP Sludge trap - Taložnika

Istovar i montažu taložnika obavljati dizalicom odgovarajuće nosivosti (ili drugim uređajem za manipulaciju teretima odgovarajuće nosivosti).

Zaptivanje između elemenata (tela separatora i elementa za povišenje) sa zaptivnim elementima (zaptivkama) u isporuci.

Pre montaže elementa za povišenje treba "vrat" separatora i gumenu zaptivku elementa za povišenje namazati mašću za montažu plastičnih cevi.

Za osiguranje nosivosti podloge i postavljanje uređaja potrebno je ispoštovati posebno uputstvo za ugradnju Horizontalnih GRP tankova.

Nakon montaže uređaja unutrašnjost zaštititi od upadanja nečistoća, smeća, građevnog otpada i sl.

Tokom montaže, pre puštanja u pogon i za vreme korištenja u taložniku se ne smeju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti elemente separatora.

Uređaj je pušten u pogon kada se napuni čistom vodom!!

**VODONEPROPUSNOST TALOŽNIKA SE POTVRĐUJE ISPITIVANJEM PO ZAVRŠETKU MONTAŽE I NIJE UKLJUČENA U OBIM ISPORUKE (ISPITIVANJE JE POTREBNO IZVESTI U SKLOPU ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI CELOKUPNE INSTALACIJE)!**



ACO Građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

NAZIV:

**Uputstvo za ugradnju taložnika**