

UPUTSTVO ZA UGRADNJU GRP SEPARATORA

Istovar i montažu separatora obavljati dizalicom odgovarajuće nosivosti (ili drugim uređajem za manipulaciju teretima odgovarajuće nosivosti).

Zaptivanje između elemenata (tela separatora i elementa za povišenje) sa zaptivnim elementima (zaptivkama) u isporuci.

Pre montaže elementa za povišenje treba "vrat" separatora i gumenu zaptivku elementa za povišenje namazati mašću za montažu plastičnih cevi.

Za osiguranje nosivosti podloge i postavljanje uređaja potrebno je ispoštovati posebno uputstvo za ugradnju Horizontalnih GRP tankova.

Nakon montaže separatora izvaditi koalescentni uložak i plovak i iste spremite na sigurno, a unutrašnjost separatora zaštitite od upadanja nečistoća, smeća, građevnog otpada i sl.

Koalescentni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator napuni vodom.

UKOLIKO JE SIGURNOSNI PLOVAK VEĆ U SEPARATORU, TOKOM PRVOG PUNJENJA SEPARATORA VODOM PLOVAK TREBA IZVUĆI NA POVRŠINU VODE JER ĆE U PROTIVNOM ISPUST IZ SEPARATORA OSTATI ZAPUŠEN!!

Tokom montaže, pre puštanja u pogon i za vreme korištenja u separatoru i taložniku se ne smeju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti elemente separatora.

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

VODONEPROPUSNOST SEPARATORA I TALOŽNIKA SE POTVRĐUJE ISPITIVANJEM PO ZAVRŠETKU MONTAŽE I NIJE UKLJUČENA U OBIM ISPORUKE (ISPITIVANJE JE POTREBNO IZVESTI U SKLOPU ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI CELOKUPNE INSTALACIJE)!



ACO Građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381 (0)4141580
fax: +381 (0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

NAZIV:

Kratko uputstvo za ugradnju GRP separatora