

	Sadržaj	Ko / Kako	Interval
Samostalna kontrola	Funkcionisanje	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Dnevnik održavanja	Nedeljno / mesečno
Održavanje	Pranje i provera	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Prema uputstvi proizvođača	Svakih 12 meseci
Pražnjenje	Pražnjenje i pranje	Akreditovana kompanija / pomoću vozila za pražnjenje	Svakih 14 dana, najkasnije jednom mesečno
Generalna inspekcija	Funkcionisanje, stanje, debljina zaštitnog sloja	Kvalifikovano lice za održavanje investitora	Pre puštanja u rad, zatim svakih 5 godina