

	Sadržaj	Ko / Kako	Interval
Samostalna kontrola	<b>Funkcionisanje</b>	<b>Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Dnevnik održavanja</b>	<b>Mesečno</b>
Održavanje	<b>Provera i čišćenje koalescentnog materijala</b>	<b>Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Prema uputstvi proizvođača</b>	<b>Svakih 6/12 meseci</b>
Pražnjenje	<b>Pražnjenje i čišćenje % max. ulja % max. taloga</b> 80 50	<b>Akreditovana kompanija / pomoću vozila za pražnjenje</b>	<b>Ako je potrebno ili posle 5 godina (biodiesel godišnje)</b>
Generalna inspekcija	<b>Funkcionisanje, stanje, debljina zaštitnog sloja</b>	<b>Kvalifikovano lice za održavanje investitora</b>	<b>Pre puštanja u rad, zatim svakih 5 godina</b>