

UPUTSTVO ZA UGRADNJU LIPUMAX BETONSKIH SEPARATORA

Istovar i montažu separatora obavljati dizalicom odgovarajuće nosivosti (ili drugim uređajem za manipulaciju teretima prikladne nosivosti).

Vodonepropusno zaptivanje između elemenata:

- za elemente svetlog otvora $\geq 100\text{cm}$ sa gumenim zaptivkama (u isporuci)

Gumenu zaptivku potrebno je pažljivo i tačno postaviti na rub donjeg betonskog elementa u predizveden žljeb

- za elemente svetlog otvora $\leq 80\text{cm}$ epoksidnim lepkom za beton (NIJE PREDMET ACO ISPORUKE!)

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolisati spojeve i njihovu vodonepropusnost.

OD KVALITETA IZVOĐENJA SPOJNIH FUGA (SPAJANJA BETONSKIH ELEMENATA) ZAVISI VODONEPROPUSNOST SISTEMA!

Za osiguranje nosivosti podloge potrebno je:

1. zbijanjem vodopropusnog nasipnog materijala postići nosivost min. 15 MN/m^2

2. koristiti podložni beton (površine bar 30% veće od osnove separatora) - koristi se kada zbijanjem podloge nije moguće postići nosivost 15 MN/m^2 .

Nosivu podlogu pripremiti na 2 do 3cm nižu kotu od date kako bi se prilikom montaže (spuštanja u iskop) kontrolom visine uliva utvrdila stvarna potrebna kota podloge potrebna da bi se separator spojio na odvodnu instalaciju.

Kod montaže poklopca kontrolisati postignutu kotu pa po potrebi finu regulaciju visine postići regulacijom debljine cementnog maltera pod poklopcem.

Nakon montaže separatora unutrašnjost separatora zaštititi od upadanja nečistoća, otpadaka, građevnog otpada i sl.

UKOLIKO JE SIGURNOSNI PLOVAK VEĆ U SEPARATORU, U TOKU PRVOG PUNJENJA SEPARATORA VODOM PLOVAK TREBA IZVUĆI NA POVRŠINU VODE JER ĆE U PROTIVNOM ISPUST IZ SEPARATORA OSTATI BLOKIRAN!!

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vreme korišćenja u separatoru se ne smeju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti elemente separatora.

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

VODONEPROPUSNOST SEPARATORA SE POTVRĐUJE ISPITIVANJEM PO ZAVRŠETKU MONTAŽE I NIJE UKLJUČENA U OBIM ACO ISPORUKE (ISPITIVANJE JE POTREBNO IZVESTI U SKLOPU ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI CELOKUPNE INSTALACIJE).



ACO Građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

NAZIV:

Kratko uputstvo za ugradnju Lipumax betonskih separatora