

Održavanje ACO Separatora masti

ACO Separatori masti su fizički sistem koji se koristi za eliminaciju masti, kao i veće efikasnosti prečišćavanja zamašćenih otpadnih voda i pogodan je za prečišćavanje gastronomskih otpadnih voda sa visokim sadržajem masti.

NAPOMENA: Emulgovane i rastvorene komponente gotovo nesmetano prolaze kroz separator.

Vizuelna kontrola:

Vizuelnom kontrolom moguće je utvrditi sledeće:

- Nivo ispunjenosti separatora
- Pravilan rad ili ne
- Potrebu za servisom i redovnim održavanjem od strane ACO Servisa

Nivo ispunjenosti i pravilan rad:


Na slikama ispod može se uočiti sledeće, na slici 1. se nalazi slobodno odvojena mast, i mast nije još uvek došla do ½ inspeksijskog stakla. Kada mast dođe do polovine stakla potrebno je kontaktirati ovlašćenu firmu za pražnjenje.



Slika 1.

Brzina punjenja mašću separatora zavisi od mnogo faktora, kao što su radno vreme, broj spremljenih obroka, vreme od pražnjenja do pražnjenja može biti od 15 dana do čak 3 meseca. Ovi parametri se prate i ne može se uzeti određeni period kao norma na koliko će se prazniti.

Takođe na slici 2. se nalazi prikaz emulziona vode, ovakav rad separatora je ne pravilan, i ne može se odrediti da li je uređaj spreman za pražnjenje ili ne.



Slika 2.

Najčešći uzroci za pojavu emulzione vode su:

- Visoka temperatura zamašćene vode
- Korišćenje jake hemije

U slučaju da ste probali da otklonite ova dva najčešća faktora, a da ni jedan nije dao rezultate, budite slobodni da kontaktirate ACO na sledeće mail adrese:

- aco@aco.rs
- servis@aco.rs

U prilogu ovog kratkog objašnjenja nalazi se dnevnik kontrole i održavanja.

NAPOMENA: OBAVEZNO kontrolisati nivo ispunjenosti separatora masti na 2-3 dana, i prema uputstvu iznad u slučaju potrebe za pražnjenje pozvati ovlašćenu firmu za tu vrstu radova.

Takođe ono što je jako **BITNO** za Vas krajnjeg korisnika je da, nakon instaliranja i puštanja u rad od strane ACO Servisa, odmah kontaktirate jednu od ovlašćenih firmi za pražnjenja separatora masti, a sve u skladu kako bi mogli da uređaj ispraznite blagovremeno i obezbedite dugotrajnu eksploataciju uređaja. Razlog tome je posebna procedura oko sklapanja ugovora i kategorizacije otpada gde sam proces traje nekih 10-ak dana.

ACO građevinski elementi doo ne mogu, i nisu odgovorni za kategorizaciju kao i pražnjenje uređaja.

U slučaju da niste sigurni da će čišćenje i pražnjenje uređaja biti urađeno kako treba, na raspolaganju stoji Vam ACO Servis koji može prisustvovati prilikom pražnjenja, kako bi obezbedili pravilno pražnjenje od strane angažovane kompanije.

U prilogu ovog kratkog uputstva nalaze se kontakti firmi koje možete kontaktirati i sa kojima možete sklopiti ugovor o pražnjenju uređaja.

Ovlašćene firme za čišćenje i održavanje ACO separatora masti za spoljnu i unutrašnju ugradnju:

Premi Trade Beograd

Dragan Radoman
tel: 063 207 901; 063 248 508
mail:
dragan.radoman@premitrade.rs

Eko Smart d.o.o.

Božidar Karavla
tel: 063234732
mail: office@ekosmart.rs

Beotok d.o.o.

Zoran Tančić
tel: 063219474
mail: office@beotok.co.rs

NAPOMENA: Prilikom zakazivanja firme za pražnjenje separatora masti obavezno naznačiti o kojoj se količini otpadne vode radi i koju treba ukloniti iz separatora, savetodavna vrednost da je to +15%

	Sadržaj	Ko / Kako	Interval
Samostalna kontrola	Funkcionisanje	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Dnevnik održavanja	Nedeljno / Mesečno
Održavanje	Pranje i provera	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Prema uputstvu proizvođača	Svakih 12 meseci
Pražnjenje	Pražnjenje i pranje	Akreditovana kompanija / pomoću vozila za pražnjenje	Svakih 14 dana, najkasnije jednom mesečno
Generalna inspekcija	Fukcionisanje, stanje, debljina zaštitnog sloja	Kvalifikovano lice za održavanje investitora	Pre puštanja u rad, zatim svakih 5 godina