

Plan održavanja > Samostojeći prepumpni uređaji

Komponente	Opis postupka	U planu	Urađeno
Upravljačka kutija	Provera stanja i rada signalnih lampi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja i rada radnih elemenata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja i rada displeja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera rada i podešavanja u meniju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sprovođenje probnog rada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera rada signala sa udaljenih mesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera montaže osigurača	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pritezanje priključaka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatski prekidač nivoa	Pranje kontrolne cevi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera upravljačke linije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera priključaka upravljačke linije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mini kompresor	Provera stanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera rada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera podešavanja protoka vazduha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervoar	Provera stanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pranje rezervoara spolja i iznutra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera obezbeđenja od isplivanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpe	Provera stanja i rada motora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera zvukova tokom rada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja radnog kola i čišćenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja spiralnog kućišta radnog kola i čišćenje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje motora spolja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Račva sa dva nepovratna ventila sa kuglom	Provera stanja i rada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja kugli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kompenzator	Provera stanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zasun uliva	Provera stanja i rada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Podmazivanje navoja za podešavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zasun potisnog voda	Provera stanja i rada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Podmazivanje navoja za podešavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linija uliva	Provera stanja cevovoda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera spojeva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera čvrstoće montiranih cevi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilaciona linija	Provera stanja cevovoda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera spojeva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera čvrstoće montiranih cevi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potisni vod	Provera stanja cevovoda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema	Provera stanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje spolja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samostojeći prepumpni uređaj, kompletno	Provera pribornica i priključaka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje spolja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sprovođenje probnog rada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje okolnog prostora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napomena: Nakon završetka radova na održavanju, prepumpno postrojenje se mora ponovo pustiti u rad nakon test rada. Potrebno je pripremiti Zapisnik o održavanju/Servisni izveštaj, koji sadrži informacije o svim izvedenim radovima i bitne podatke. Ukoliko je uočen kvar koji nije moguće otkloniti, o tome treba odmah obavestiti operatora pumpnog postrojenja u pisanoj formi od strane tehničara koji vrši radove održavanja.

Serviser: _____ Važi uz servisni izveštaj broj: _____ od _____